



Nachfüllanleitung Brother TN2000

Passend zu
TN2000

Legen Sie die Tonerkartusche, wie auf den Bildern gezeigt, vor sich hin.

Bild1: Den Sicherheitsriegel wieder in Position bringen:

In die Rundung (1) stecken Sie einen großen flachen Schraubendreher und drehen ihn in **Pfeilrichtung**: (**Und die Kartusche ist wieder einsatzbereit!**)

Zu 2.: Schieben Sie während des Drehvorgangs mit dem Schraubendreher den Sicherheitsbolzen vorsichtig mit. (Dann geht's einfacher)

Bild2: Verschlusskappe abmachen, den alten Toner bitte restlos entfernen (siehe zu 3) und den neuen Toner einfüllen. Verschlusskappe wieder drauf.

Tonerpulvereinfüllöffnung



Die Kartusche ist jetzt befüllt und kann verwendet werden!

Arbeitsschritthinweis:

(3) Halten Sie die Kartusche in einen Müllbeutel (oder saugen Sie diese aus).

Drehen Sie jetzt die Kartusche so, dass der Resttoner aus der Kartusche fließen kann.

Der Resttoner kann und darf nicht wieder verwendet werden.

Nach zwei bis drei Befüllungen kann es vorkommen, dass die Gummiwalze Ihrer Kartusche beginnt, Streifen oder einen grauen Film zu drucken. In diesem Fall ist sie verbraucht. Um die Gummiwalze auszutauschen, müssen Sie die Kartusche zerlegen.

Eine entsprechende Rebuilt-Anleitung und Ersatzteile können von uns geliefert werden. Lohnen aber in diesem Fall nicht.

Kaufen Sie sich eine neue TN2000 Tonerkartusche... zum Beispiel in diesem Shop!

Nicht vergessen!

Originalbezeichnung entfernen!

Achtung:

Nachfülltoner und Tonerpulver können bei unsachgemäßer Handhabung Gesundheitsschäden hervorrufen. Wir empfehlen beim Befüllen von Tonerkartuschen ausdrücklich den Einsatz von Atemschutzhilfsmitteln oder Vakuumeräten. Darüber hinaus kann Tonerpulver und Nachfülltoner bei einem entsprechenden Sauerstoffgemisch hochentzündlich sein.

Achten Sie außerdem darauf, dass Sie auf keinen Fall die Fotoleiter-Trommel berühren oder direktem Sonnenlicht aussetzen. Dies kann zu fehlerhaften Ausdrucken führen.

TiDis übernimmt keinerlei Verantwortung/Haftung für Erfolg oder Misserfolg unten beschriebener Vorgehensweise.

Alle Hersteller und Markennamen dienen nur zur Kenntlichmachung der Kompatibilität unserer Nachfülltinte und Nachfülltoner und sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

BROTHER DCP7010 / L
BROTHER DCP7020
BROTHER DCP7025
BROTHER FAX2820
BROTHER FAX2825
BROTHER FAX2920
BROTHER HL2020
BROTHER HL2030
BROTHER HL2040
BROTHER HL2050
BROTHER HL2070 N
BROTHER MFC7225 N
BROTHER MFC7420
BROTHER MFC7820 N