

Tintendiscounter Berlin

Schlauchsystem CISS001

Canon PIXMA

iP3000, iP4000, iP4200, iP4300, iP5000, iP5200, iP5300 u.a.

Continuous Ink Supply System

Nehmen Sie sich ein wenig Zeit für die Installation des CISS !

Lieferumfang

- Drucksystem
- 5 Luftfilter
- Haltevorrichtung für die Führung des Schlauchs
- 5 Spritzen

Vor der Installation:

Bevor Sie mit der Installation beginnen prüfen Sie bitte, ob Ihr Drucker fehlerfrei druckt. Machen Sie einen Düsentest, wenn dieser einwandfrei verläuft, können Sie beginnen. Ansonsten machen Sie eine Druckkopfreinigung b.z.w. mehrere bis das Düsentestmuster einwandfrei gedruckt wird.

Einbau des CISS:

Stellen Sie den Drucker auf eine Unterlage, die gegebenenfalls verschüttete Tinte während der Installation auffängt. Bsp. eine dicke Zeitung.

Chips am CISS anbringen:

Entnehmen Sie die Original Canon Patronen aus Ihrem Drucker und entfernen Sie die Chips.

„Achten Sie darauf, die Chips nicht zu verwechseln!“



1

www.tidis.de

TiDis, der Tintendiscounter
Neckarstraße 5
12053 Berlin
Tel.: (030) 68 23 75 44
Tel.: (030) 48 48 72 048
E-Mail: info@tidis.de

Tintendiscouter Berlin

Entnehmen Sie nun aus dem CISS die Patronen. Dort, wo bei den Originalpatronen die Chips sitzen befinden sich bei den CISS Patronen zwei Nasen, die in die Löcher der Chips passen. Es ist nicht nötig, die Chips mit Klebstoff zu fixieren, sie halten im allgemeinen auch so ausreichend.

Setzen Sie die Patronen zurück in die Schutzclips und entfernen Sie die Schläuche mit leichten links rechts Drehungen. Dann befüllen Sie jede Patrone mit ca. 5-7 ml Tinte. Die Schläuche bitte noch nicht zurückstecken.

Beim Befüllen der Flaschen achten Sie bitte darauf, dass die Schlauchenden höher gelagert sind, als die Tintentanks. Weil sonst die Tinte ausläuft.

Nun nehmen Sie eine der beiliegenden Spritzen und ziehen ca. 5 ml Luft auf. Stecken Sie die Spritze nun in das hintere Loch im Tank (das kleinere).



Halten Sie das Schlauchende über einen Behälter und geben sie langsam etwas Luft in den Tintenbehälter. Nun sehen Sie, wie der Schlauch sich mit Tinte füllt.



Tintendiscounter Berlin

Kurz bevor die Tinte das Schlauchende erreicht hat drücken Sie den Schlauch zusammen und stecken das Ende wieder in die Patrone, entnehmen die Spritze aus dem Tank und verschließen diesen wieder mit dem Gummistöpsel. Dies wiederholen Sie bei allen Patronen.



Danach entnehmen Sie die Patronen aus dem Schutzclip und setzen die Patronen in den Drucker. Achten Sie darauf, dass erst das hintere Teil der Patrone einrastet und dann der vordere Teil. Die Patronen müssen gerade sitzen.



Nun montieren Sie die Schlauchführung so, wie Sie auf dem Foto zusehen ist.



Stecken Sie die Luftfilter in die hinteren kleineren Löcher der Tintentanks.



Tintendiscounter Berlin

Schalter für den Deckel überbrücken.
Dazu nehmen Sie einfach ein Stück gefaltete Pappe und stecken diese in die Lücke, die normalerweise beim Schließen des Deckels heruntergedrückt wird.



Überprüfung der Luftdichtigkeit.
Wenn Sie den Schalter für die Überbrückung des Deckels gedrückt halten oder dieser eingeklemmt ist und den Drucker einschalten, beginnt der Drucker sich zu initialisieren. Dabei wird der Druckkopf mit Tinte gespült. Dadurch wird in allen Schläuchen Tinte angesaugt. Kontrollieren Sie das bei jedem Schlauch, um sicher zu sein, dass alle Patronen richtig eingesetzt sind. Beachten Sie, dass nicht alle Farben gleichzeitig und gleichmäßig angesaugt werden.



Vorbereitung zum ersten Druck

Vor dem ersten Ausdruck sollten Sie 2-3 Druckkopfreinigungen machen und darauffolgend einen Düsentest. Wenn dieser alle Farben ordnungsgemäß anzeigt, können Sie mit dem Drucken beginnen. Ansonsten machen Sie weitere Druckkopfreinigungen, bis das Druckbild in Ordnung ist.

Die Tintentanks müssen spätestens ca. 2 cm vor Ende nachgefüllt werden.

Hinweis:

Transport:

Die Maschine von A nach B zu Transportieren kann dazu führen das die Tinte aus den Schläuchen zurück in die Nachfüllflaschen fließt. Sollte dies passieren kann es unter Umständen dazu führen das Sie die gesamte Grundaufbau Prozedur (Patronen füllen usw.) nochmal machen müssen.

Deaktivieren der Tintenstandsanzeige für Canon Chippatronen



Ein komplett leergedruckter, refillter oder kompatibler Tank wurde eingesetzt. Der Drucker merkt durch die Chipinfo, dass da was nicht stimmt....



Nach dem Klick auf **OK** weist er darauf hin, dass kein Originaltank eingesetzt wurde.



Jetzt zeigt der Drucker, dass Canon keine Haftung übernimmt....

Sie klicken auf **Ja**.



Haftungsausschluss:
Diese Anleitung ist nach dem derzeitigen Wissensstand erstellt worden. Wir übernehmen dennoch keine Haftung falls etwas schief geht.
Sie Handeln ausschließlich auf eigenes Risiko!

Nun drücken Sie die Papiereinzugstaste (RESUME) solange bis am Monitor eine Reaktion erfolgt ca. 7-11 sec.

Damit ist die Tintenstandsanzeige für diese Patrone deaktiviert.



Diese Prozedur muß für jede Patrone einzeln durchgeführt werden, bis alle deaktiviert sind.

Durch den Einsatz von neuen Originalpatronen ist dann alles wieder normal.